

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN SỬ DỤNG BIẾN TẦN FUJI ACE

Để đảm bảo an toàn, kiểm tra áp-tô-mát (MCCB) hoặc khởi động từ (MC) đã ở trạng thái OFF trước khi đấu vào nguồn điện.

Các thông số cài đặt cơ bản

LED Hiển thị	Tên thông số	Mô tả
0.00	Lệnh điều khiển tần số	Cài đặt tần số cơ bản khi không sử dụng điều chỉnh tốc độ khi chạy
F01	Phương pháp điều chỉnh tốc độ	Lựa chọn_0: Sử dụng bàn phím hoặc nút trở thay đổi tần số 1: Sử dụng tín hiệu điện áp (0-10VDC) 2: Sử dụng tín hiệu dòng điện (4-20mA) 7: Điều khiển UP/DOWN
F02	Phương pháp chọn lệnh Chạy/Dừng	Lựa chọn_0: Sử dụng chạy dừng qua phím Run/Stop trên màn hình Điều khiển 1: Sử dụng cầu đấu điều khiển 2: Sử dụng bàn phím cho chạy chiều thuận 3: Sử dụng bàn phím cho chạy chiều ngược
F03	Cài đặt tần số tối đa	25.0 hz – 500 hz
F05	Cài đặt điện áp định mức Động cơ	380V-460V
F07	Thời gian tăng tốc	0.00 – 6000 s
F08	Thời gian giảm tốc	0.00 – 6000 s
E27	Cài đặt ngõ ra role Đa chức năng	Lựa chọn 0-120 chức năng
P01	Số cặp cực động cơ	2-22 cặp cực
P02	Công suất định mức động cơ	0.01 – 1000 Kw
P03	Dòng điện định mức	0.00 – 2000 A
H11	Chế độ dừng động cơ	Lựa chọn_0: Động cơ dừng theo thời gian giảm tốc 1: Động cơ dừng theo quán tính

Để biết thêm chi tiết sản phẩm và có hướng dẫn cụ thể vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật và kinh doanh của BVTECH để được tư vấn hỗ trợ.